

Campi di tolleranza rappresentati per lunghezza nominale di 60 mm		Campi di tolleranza a norma DIN 7157 ¹⁾		Scostamenti in µm	
Dimensioni interne (fori)	Dimensioni esterne (alberi)	Dimensioni interne (fori)	Dimensioni esterne (alberi)	Dimensioni interne (fori)	Dimensioni esterne (alberi)
µm	µm	µm	µm	µm	µm
+800	+800	+800	+800	+800	+800
+600	+600	+600	+600	+600	+600
+400	+400	+400	+400	+400	+400
+200	+200	+200	+200	+200	+200
0	0	0	0	0	0
-200	-200	-200	-200	-200	-200
-400	-400	-400	-400	-400	-400
-600	-600	-600	-600	-600	-600
Campi di tolleranza					
da 1	da 1	da 1	da 1	da 1	da 1
a 3	a 3	a 3	a 3	a 3	a 3
oltre 3	oltre 3	oltre 3	oltre 3	oltre 3	oltre 3
fino a 6	fino a 6	fino a 6	fino a 6	fino a 6	fino a 6
oltre 6	oltre 6	oltre 6	oltre 6	oltre 6	oltre 6
fino a 10	fino a 10	fino a 10	fino a 10	fino a 10	fino a 10
oltre 10	oltre 10	oltre 10	oltre 10	oltre 10	oltre 10
fino a 14	fino a 14	fino a 14	fino a 14	fino a 14	fino a 14
oltre 14	oltre 14	oltre 14	oltre 14	oltre 14	oltre 14
fino a 18	fino a 18	fino a 18	fino a 18	fino a 18	fino a 18
oltre 18	oltre 18	oltre 18	oltre 18	oltre 18	oltre 18
fino a 24	fino a 24	fino a 24	fino a 24	fino a 24	fino a 24
oltre 24	oltre 24	oltre 24	oltre 24	oltre 24	oltre 24
fino a 30	fino a 30	fino a 30	fino a 30	fino a 30	fino a 30
oltre 30	oltre 30	oltre 30	oltre 30	oltre 30	oltre 30
fino a 40	fino a 40	fino a 40	fino a 40	fino a 40	fino a 40
oltre 40	oltre 40	oltre 40	oltre 40	oltre 40	oltre 40
fino a 50	fino a 50	fino a 50	fino a 50	fino a 50	fino a 50
oltre 50	oltre 50	oltre 50	oltre 50	oltre 50	oltre 50
fino a 65	fino a 65	fino a 65	fino a 65	fino a 65	fino a 65
oltre 65	oltre 65	oltre 65	oltre 65	oltre 65	oltre 65
fino a 80	fino a 80	fino a 80	fino a 80	fino a 80	fino a 80
oltre 80	oltre 80	oltre 80	oltre 80	oltre 80	oltre 80
fino a 100	fino a 100	fino a 100	fino a 100	fino a 100	fino a 100
oltre 100	oltre 100	oltre 100	oltre 100	oltre 100	oltre 100
fino a 120	fino a 120	fino a 120	fino a 120	fino a 120	fino a 120

Cifre in nero = scostamento su lato passa
Cifre in verde = scostamento su lato non passa

¹⁾ I campi di tolleranza a norma DIN 7157 vanno applicati di preferenza.
La serie 1 è da preferire alla serie 2.

"Riprodotta con l'autorizzazione dell'Istituto Telescop Normungen e.V. (DIN). Per l'applicazione della norma è determinante l'edizione con la data più recente, disponibile presso l'editore Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstraße 4-10, 1000 Berlin 30."