



Portasupporto di maschiatori e attacchi a scambio rapido per trapani a cavalletto magnetico

Unità d'imballo: singolarmente in confezione di plastica



mail info@moriniebossitools.com
tel 0422 82465



	Trapano a cavalletto magnetico	No.	
Mandrino di serraggio rapido con attacco morse 2 e compensazione longitudinale -5,0/+10,0 mm per maschiatori	RU25	108 163	1
Mandrino di serraggio rapido con attacco morse 3 e compensazione longitudinale +/- 10,0 mm per maschiatori	RU40	108 160	1
Portasupporto con attacco cono morse 3 per maschiatore M 27		108 161	1
Portasupporto con attacco cono morse 3 per maschiatore M 30		108 162	1

Attacco a scambio rapido "con" accoppiamento di sicurezza

Per maschiatori con gambo Ø mm	No. articolo "con" accoppiamento di sicurezza	
6,0	108 166	1
7,0	108 167	1
8,0	108 168	1
9,0	108 169	1
10,0	108 170	1
11,0	108 171	1
12,0	108 172	1
14,0	108 173	1
16,0	108 174	1
18,0	108 175	1

Attacco a scambio rapido „senza“ accoppiamento di sicurezza

Per maschiatori con gambo Ø mm	No. articolo "senza" accoppiamento di sicurezza	
6,0	108 180	1
7,0	108 181	1
8,0	108 182	1
9,0	108 183	1
10,0	108 184	1
11,0	108 185	1
12,0	108 186	1
14,0	108 187	1
16,0	108 188	1
18,0	108 189	1

Panoramica sui diametri dei gambi di maschiatori

Ø-Gambo mm	DIN 352	DIN 357 / DIN 376	DIN 371	UNC / UNF ≈ DIN 371	DIN 374	UNC / UNF ≈ DIN 376	DIN 5156	DIN 40433
6,0	M 4,5 - M 8	M 8	M 5 / M 6	Nr. 10/12 / 1/4"	MF 8		G 1/8"	PG 7
7,0	M 9 / M 10	M 9 / M 10	M 7		MF 10			
8,0	M 11	M 11	M 8	5/16"		7/16"		
9,0	M 12	M 12	M 9		MF 12	1/2"		PG 9
10,0			M 10	3/8"				
11,0	M 14	M 14			MF 14	9/16"	G 1/4"	PG 11
12,0	M 16	M 16			MF 16	5/8"	G 3/8"	PG 13,5
14,0	M 18	M 18			MF 18	3/4"		
16,0	M 20	M 20			MF 20		G 1/2"	
18,0	M 22 / M 24	M 22 / M 24			MF 22 / MF 24	7/8" / 1"		PG 21

Informazioni generali:

1. Spingere il portautensile a serraggio rapido nell'attacco dal basso verso l'alto fino a bloccarlo.
2. Aprire il portautensile spingendo l'anello di fermo verso l'alto.
3. Inserire il portamaschi a sostituzione rapida nel portautensile a serraggio rapido. Questo si ferma facendo udire un forte „clic“. L'anello di fermo scatta verso il basso.
4. Il maschio a macchina si inserisce senza fatica nel portamaschi a sostituzione rapida.
5. Adesso la macchina è pronta all'uso.“

